

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW PŁYT DREWNOPOCHODNYCH W POLSCE

Przykładowe pytania:

- x. Typ płyt OSB/3 oznacza:
- płyty ogólnego stosowania przenoszące obciążenia
 - płyty do użytkowania w warunkach suchych
 - płyty przenoszące obciążenia do użytkowania w warunkach wilgotnych
 - płyty o podwyższonej zdolności do przenoszenia obciążeń
- y. Metoda perforatora służy do oznaczenia:
- emisji formaldehydu
 - zawartości formaldehydu
 - stosunku molowego formaldehydu do mocznika w żywicy mocznikowej
 - emisji VOC
- z. Płyty pilśniowe formowane na sucho i formowane na mokro rozróżnia między innymi:
- wilgotność włókien w operacji formowania wynosząca 1%
 - wilgotność włókien w operacji formowania wynosząca 10%
 - wilgotność włókien w operacji formowania wynosząca 20%
 - wilgotność włókien w operacji formowania wynosząca 50%

